

Technikai támogatás

Ha bármilyen technikai segítségre van szüksége, kérjük, látogasson el hivatalos támogatási oldalunkra, és lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal, mielőtt visszaküldené a termékeket.

<https://support.reolink.com>



Reolink Argus 3 Series

Kezelési útmutató

58.03.001.0155

July 2021
QSG1_C

  @ReolinkTech <https://reolink.com>

Tartalomjegyzék

| | |
|--|----|
| A doboz tartalma | 2 |
| Bevezetés a kamera használatához | 4 |
| Az akkumulátor töltése | 6 |
| A kamera telepítése | 7 |
| Az akkumulátor használatával kapcsolatos biztonsági utasítások | 11 |
| Hibaelhárítás..... | 12 |
| Műszaki adatok | 13 |
| Megfelelőségi nyilatkozat | 13 |


A doboz tartalma



Kamera



Állvány



Rögzítő elem




Heveder fűző




Visszaállító tű



Micro USB kábel



**Szerelési lyuk
sablon**



1 csomag csavar



**Figyelmeztető
matrica**




**Rövid kezelési
útmutató**

MEGJEGYZÉS:

*A tartozékok mennyisége a kamera modelljétől függően változik.

Bevezető a kamera használatához



*A készülék gyári beállítások visszaállításához 5 másodpercnél tovább nyomja meg a gombot.

MEGJEGYZÉS: *A gumi dugót mindig tartsa szorosan zárva.

Az állapotjelző LED különböző állapotai:

Vörös fény: WiFi kapcsolat sikertelen

Kék fény: WiFi kapcsolat sikeres

Villogó: Készenléti állapot

Folytonos: Működés


A kamera beállítása

A kamera beállítása okostelefonnal


A Reolink App letöltéséhez szkennelje be a kódot:



2. lépés Fordítsa el a hálózati kapcsolót a kamera bekapcsolásához.



3. lépés Indítsa el a Reolink alkalmazást, és kattintson a “+” gombra a jobb felső sarokban a kamera hozzáadásához. Töltse le és indítsa el a Reolink App vagy Client szoftvert, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a kezdeti beállítás elvégzéséhez.



A kamera beállítása számítógépen (opcionális)


1. lépés Töltse le és telepítse a Reolink klienst:

Látogasson el a <https://reolink.com> > Support > App & Client. oldalra

2. lépés Indítsa el a Reolink klienst, kattintson a “+” gombra, majd a hozzáadáshoz adja meg a kamera UID kódját, ezután kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a kezdeti beállítás befejezéséhez.

Az akkumulátor feltöltése

Javasoljuk, hogy a kamera kültéri felszerelése előtt töltsen fel teljesen az akkumulátort.



Töltse fel az akkumulátort a hálózati adapterrel.



Töltse az akkumulátort a Reolink napelemmel (nem tartozék, ha csak a kamerát vásárolja meg).

Töltésjelző:

- Narancssárga LED: Töltés
- Zöld LED: Teljesen feltöltve




A jobb időjárásálló teljesítmény érdekében az akkumulátor töltése után mindig tartsa az USB-töltőportot a gumidugóval lefedve.

A kamera telepítése

A kamera telepítési helyzetére vonatkozó megjegyzések

- A PIR mozgásérzékelő érzékelési tartományának maximalizálása érdekében a kamerát 2-3 méterrel a talajszint felett kell felszerelni.
- A hatékony észlelés érdekében a kamerát megfelelő szögben kell felszerelni.


MEGJEGYZÉS: Ha egy mozgó tárgy függőlegesen közelíti meg a PIR-érzékelőt, előfordulhat, hogy a kamera nem érzékeli a mozgást.



A kamera felszerelése




Forgassa el a talpat, hogy leváljon a tartóról.




Fúrjon lyukakat a rögzítőfurat-sablon szerint, és csavarozza a tartó talpát a falra. Ezután rögzítse a tartó másik részét az alapra.


MEGJEGYZÉS: Szükség esetén használja a csomagban található gipszkarton tipliket.



Csavarozza a kamerát a tartóra.



Állítsa be a kamera szögét a legjobb látómező elérése érdekében.





Rögzítse a kamerát a tartónak a bevezetőben lévő ábrán jelölt részének óramutató járásával megegyező irányba történő elfordításával.

MEGJEGYZÉS:


A kamera szögének későbbi beállításához lazítsa meg a rögzítést a felső rész elforgatásával az óramutató járásával ellentétes irányban.

Telepítse a kamerát a hevederrel



Fűzze át a hevedert a nyílásokon, és rögzítse a szíjat. Ez a leginkább ajánlott rögzítési módszer, ha a kamerát egy a fára kívánja rögzíteni.

A kamera elhelyezése sík felületen



Ha a kamerát beltérben, bármilyen sík felületen kívánja használni, az állványra helyezheti, és a kamera szögét a kamera enyhe előre-hátra forgatásával állíthatja be.

Az akkumulátor használatára vonatkozó biztonsági utasítások

A Reolink Argus 3/Argus 3 Pro-t nem 24/7 teljes kapacitású működésre vagy éjjel-nappal tartó élő közvetítésre tervezték. Úgy tervezték, hogy mozgási eseményeket rögzítsen, és az élő közvetítést csak szükség esetén tekintse meg távolról. Ebben a bejegyzésben hasznos tippeket olvashat az akkumulátor élettartamának meghosszabbításához:

<https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360006991893>

1. Az akkumulátor beépített, ezért ne vegye ki a kamerából.
2. Töltse az újratölthető akkumulátort egy szabványos és kiváló minőségű DC 5V/9V-os akkumulátortöltővel vagy Reolink napelemmel. Ne töltse az akkumulátort más márkájú napelemekkel.
3. Az akkumulátort 0°C és 45°C közötti hőmérsékleten töltse fel, és mindig -20°C és 60°C közötti hőmérsékleten használja az akkumulátort.
4. Tartsa az USB-töltőportot szárazon, tisztán és szennyeződésektől mentesen, és ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, fedje le az USB-töltőportot a gumidugóval.
5. Ne töltse, használja vagy tárolja az akkumulátort hőforrások, például tűz vagy fűtőtestek közelében.
6. Ne használja az akkumulátort, ha szagot áraszt, hőt termel, elszíneződik vagy deformálódik, vagy bármilyen módon rendellenesnek tűnik. Ha az akkumulátort használja vagy tölti, azonnal vegye ki az a készülékből vagy a töltőből, és hagyja abba a használatát.
7. A használt akkumulátorok ártalmatlanításakor mindig tartsa be a helyi hulladék- és újrahasznosítási törvényeket.

Hibaelhárítás

A kamera nem kapcsol be

Ha a kamera nem kapcsol be, kérjük, próbálkozzon a következő megoldásokkal:

- Győződjön meg róla, hogy a hálózati kapcsoló be van kapcsolva.
- Töltse az akkumulátort egy 5V/2A egyenáramú hálózati adapterrel. Ha a zöld fény világít, az akkumulátor teljesen fel van töltve.

[Ha ezek a megoldások nem működnek, kérjük, forduljon a Reolink ügyfélszolgálatához a <https://support.reolink.com> címen.](#)

QR kód beolvasása sikertelen a telefonnal

Ha nem tudja beolvasni a QR-kódot a telefonján, kérjük, próbálja ki a következő megoldásokat:

- Távolítsa el a védőfóliát a kamera lencséjéről.
- Törölje le a kamera lencséjét száraz papírral/törölközővel/zsebkendővel.

- Változtassa a kamera és a mobiltelefon közötti távolságot, hogy a kamera jobban tudjon fókuszálni.
- Próbálja meg megfelelő megvilágítás mellett beolvasni a QR-kódot.

[Ha ezek a megoldások nem működnek, kérjük, forduljon a Reolink ügyfélszolgálatához a <https://support.reolink.com> címen.](#)

A kezdeti beállítási folyamat során nem sikerült csatlakozni a WiFi-hez

Ha a kamera nem tud csatlakozni a WiFi-hez, próbálja ki a következő megoldásokat:

- Győződjön meg róla, hogy helyesen adta meg a WiFi jelszót.
- Az erős WiFi jel biztosítása érdekében helyezze a kamerát közelebb a routerhez.
- A WiFi hálózat titkosítási módszerét állítsa WPA2-PSK/WPA-PSK-ra (biztonságosabb titkosítás) az útválasztó interfészén.
- Módosítsa a WiFi SSID-t vagy jelszót, és győződjön meg róla, hogy az SSID 31 karakternél, a jelszó pedig 64 karakternél rövidebb.

- A jelszót csak a billentyűzeten elérhető karakterek használatával állítsa be.

Ha ezek a megoldások nem működnek, kérjük, forduljon a Reolink ügyfélszolgálatához a <https://support.reolink.com> címen.

Műszaki adatok

Videó

Látómező: 120° átlósan
Éjszakai látás: 10 méterig

PIR érzékelés és riasztások

PIR érzékelési távolság:
Állítható / 10m-ig
PIR érzékelési szög: 100° vízszintes
Hangriasztás: Testreszabott hangrögzíthető riasztások
Azonnali e-mail és push értesítések

Általános

Üzemi hőmérséklet: -10°C - 55°C
Időjárásállóság:
IP65 tanúsítvánnyal rendelkezik
Méretek: 121 x 90 x 56 mm
Súly (akkival együtt): 330g

További információért látogasson el ide:
<https://reolink.com/>.

Megfelelőségi nyilatkozat

FCC megfeleléségi nyilatkozat

Ez a készülék megfelel az FCC-szabályok 15. részének. Az üzemeltetés a következő két feltételhez kötött: (1) ez a készülék nem okozhat káros interferenciát, és (2) ennek a készüléknek el kell fogadnia a kapott interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is. A megfelelőségért felelős fél által nem kifejezetten jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a berendezés üzemeltetésére vonatkozó jogosultságát.

MEGJEGYZÉS: Ez az eszköz a vizsgálata során megfelelt a B kategóriájú digitális eszközökre vonatkozó FCC szabályzat 15. cikkelyében leírt határértékeknek. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak a lakókörnyezetben fellépő káros interferenciák ellen. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiós kommunikációban. Ugyanakkor nem garantálható, hogy egy adott telepítés helyén nem okoz zavarokat. Ha a készülék a rádió- és televízióvételt zavaró jeleket sugároz, ami a készülék ki- és bekapcsolásával állapítható meg, a felhasználó a következő lépések valamelyikével próbálhat megoldást találni:

- Forgassa el vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a berendezés és a vevőkészülék közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a berendezést egy, a vevőkészülék tápáramkörével nem azonos tápáramkör kimenetéhez.

- Kérje a forgalmazó vagy egy szakképzett rádió-/tv-szerelő segítségét.

FCC RF figyelmeztető nyilatkozat:
A készülék értékelése során eleget tett az általános rádiófrekvenciás sugárzási követelményeknek. A készülék mobil besugárzási kitettségi körülmények között korlátozás nélkül használható.



Egyszerűsített EU-megfeleléségi nyilatkozat

A Reolink kijelenti, hogy ez a készülék megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.



A termék helyes ártalmatlanítása

Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket az EU egész területén tilos más háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Az ellenőrizetlen hulladéklerakásból eredő esetleges környezeti vagy emberi egészségkárosodás

megelőzése érdekében felelősen ártalmatlanítsa, hogy elősegítse az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználását. Használt készülékének visszaküldéséhez használja a visszavételi és gyűjtési rendszereket, vagy forduljon ahhoz a kiskereskedőhöz, ahol a terméket vásárolta. Ők átvehetik ezt a terméket a környezetkímélő újrahasznosításra.

Korlátozott jótállás

A termékhez 2 év korlátozott garancia jár, amely csak akkor érvényes, ha a Reolink hivatalos üzletében vagy a Reolink hivatalos viszonteladójánál vásárolta. További információ: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

MEGJEGYZÉS: Reméljük, elégedett az Ön által vásárolt termékkel. Ha nem elégedett a termékkel, és vissza kívánja küldeni, javasoljuk, hogy a visszaküldés előtt állítsa vissza a kamerát a gyári alapbeállításokra, és vegye ki a behelyezett SD-kártyát.

Feltételek és adatvédelem

A termék használata a reolink.com weboldalon található Általános Szerződési Feltételek és Adatvédelmi Szabályzat elfogadásától függ. Gyermekektől tartsa távol.

Végfelhasználói licencszerződés

A Reolink termékbe beágyazott Termékszoftver használatával Ön elfogadja az Ön és a Reolink között létrejött Végfelhasználói licencszerződés ("EULA") feltételeit. További információ: <https://reolink.com/eula/>.

ISED sugárterhelési nyilatkozat

Ez a berendezés megfelel a nem ellenőrzött környezetre meghatározott RSS-102 sugárterhelési határértékeknek. Ezt a berendezést úgy kell telepíteni és működtetni, hogy a sugárzási forrás és az emberi test között legalább 20 cm távolság legyen.

MŰKÖDÉSI FREKVENCIA

(maximális átvitt teljesítmény)

2.4GHz: 2412-2462MH (18dBm)

5GHz (csak az Argus 3 Pro): 5180-5240MHz (16.09dBm) 5745-5825MHz (14.47dBm)