



Anker Innovations Limited. Minden jog fenntartva, az eufy Security és az eufy Security embléma az Anker Innovations Limited védjegyei, amelyeket az Egyesült Államokban és más országokban bejegyeztek. Az összes többi védjegy a megfelelő tulajdonosok tulajdona.

51005002602 V03




GYORS ÜZEMBEHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ

Solo OutdoorCam C22 / C24 kültéri kamera



Termék áttekintés

Outdoor Cam Pro / Outdoor Cam



❶ Reflektor

❷ Lencse

❸ Állapot LED

❹ Mikrofon

❺ Mikro USB csatlakozó

■ USB töltő csatlakoztatása


❻ SYNC gomb

❼ mikro SD kártya hely

■ Helyezzen be microSD kártyát a felvételek rögzítéséhez

A kamera bekapcsolása

1. Csatlakoztassa a mikro USB-csatlakozót az Outdoor Cam Pro / Outdoor Cam mikro USB-portjához, a másik végét pedig egy hálózati adapterhez.
2. Csatlakoztassa a hálózati adaptert egy konnektorba. Várjon, amíg az kamera állapot jelző fénye folyamatos kékre vált.



A rendszer beállítása

1. Töltse le az eufy Security alkalmazást az App Store-ból (iOS-eszközök) vagy a Google Play-ből (Android-eszközök).




2. Hozzon létre egy fiókot, és koppintson az "Eszköz hozzáadása" lehetőségre az Outdoor Cam Pro / Outdoor Cam hozzáadásához az eszközlistához.
3. A beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A kamera felszerelése

A. Helyezze a kamerát az asztalra.

Rögzítse a kamera alját a mágneses alaphoz, és helyezze az asztalra.




B. A kamera felszerelése falra

Megjegyzés


A kamera felszerelése előtt:

- Húzza ki az USB-kábelt a hálózati adapterből.
- Keressen egy olyan helyet, ahol a kamera könnyen elér egy konnektorig.
- Győződjön meg róla, hogy a kamera erős Wi-Fi-kapcsolatot kap azon a helyen, ahová szeretné felszerelni, hogy képes legyen videót streamelni az eufy Security alkalmazásba.
- Egy 3M-es ragasztócsíkot biztosítunk azok számára, akik nem szeretnének lyukakat fúrni a falba. Ragassza fel a fémlemez a 3M ragasztócsíkkal, miután a töltőkábelt a fémlemez kampója alá rögzítette.
- A mellékelt USB adapter NEM vízálló. A kamera kültéri telepítésekor vízálló aljzatdoboz használata ajánlott.


1. Fúrjon egy előfúró lyukat fúrógéppel. Szerelje fel a fémlamezt a mellékelt tiplik (opcionális) és csavarok segítségével. A tiplikre téglából vagy betonból készült falak esetében van szükség. A csavarok rögzítése előtt győződjön meg arról, hogy a töltőkábel számára elegendő hely áll rendelkezésre.



2. Rögzítse a mágneses alapot a fémlamezhez. Rögzítse az Outdoor Cam Pro / Outdoor Cam kültéri kamerát a mágneses alapra.



3. Forgassa el a kamerát a nézet beállításához, és ellenőrizze azt az élőkép segítségével, melyhez az eufy Security alkalmazásban férhet hozzá.



Tipp: További részletekért tekintse meg az online kézikönyvet:

<https://www.eufylife.com/support>

Figyelmeztetés

FCC nyilatkozat

Ez az eszköz megfelel az FCC szabályzat 15. cikkelyének. A működés a következő két feltételhez kötött: (1) ez a berendezés nem okozhat káros zavart és (2) a berendezésnek el kell viselnie minden külső zavart, beleértve az olyan zavarokat is, amelyek nem kívánt működéshez vezetnek.

Figyelem: A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások, illetve módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogkörét, hogy a berendezést működtesse.

Megjegyzés: Ez az eszköz a vizsgálata során eleget tett a B kategóriájú digitális eszközökre vonatkozó FCC szabályzat 15. cikkelyében leírt határértékeknek. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak a lakókörnyezetben fellépő káros interferenciák ellen. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiós kommunikációban. Ugyanakkor nem garantálható, hogy egy adott telepítés helyén nem okoz zavarokat. Ha a készülék a rádió- és televízióvetelt zavaró jeleket sugároz, ami a készülék ki- és bekapcsolásával állapítható meg, a felhasználó a következő lépések valamelyikével próbálhat megoldást találni: (1) Forgassa el vagy helyezze át a vevőantennát. (2) Növelje a berendezés és a vevőkészülék közötti távolságot. (3) Csatlakoztassa a berendezést egy, a vevőkészülék tápáramkörével nem azonos tápáramkör kimenetéhez. (4) Kérje a forgalmazó vagy egy szakképzett rádió-/tv-szerelő segítségét.

FCC rádiófrekvenciás sugárzás kitettség nyilatkozat

A készülék értékelése során eleget tett az általános rádiófrekvenciás sugárzási követelményeknek. A készülék rögzített/mobil besugárzási kitettségi körülmények között használható. A minimális elválasztási távolság 20 cm.

Figyelmeztetés: Árnyékolt kábelek

Egyéb számítástechnikai eszközhez való valamennyi csatlakozást árnyékolt kábelekkel kell létrehozni az FCC előírások betartásának fenntartása érdekében.

A felelős fél az alábbi importőr:

Cégnév: POWER MOBILE LIFE, LLC

Cím: 400 108th Ave NE Ste 400, Bellevue, WA 98004-5541

Telefon: 1-800-988-7973

IC nyilatkozat

Ez az eszköz megfelel az Industry Canada licenccmentes RSS-szabványainak.

A működés a következő két feltételhez kötött:

(1) ez az eszköz nem okozhat interferenciát, és

(2) ennek az eszköznek el kell fogadnia minden interferenciát, beleértve azokat is, amelyek az eszköz nem kívánt működését okozhatják. "

a berendezésnek el kell viselnie minden külső zavart, beleértve az olyan zavarokat is, amelyek nem kívánt működéshez vezetnek.

Le present appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement."

Ez a B osztályú digitális készülék megfelel a kanadai ICES-003 szabványnak.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

IC RF nyilatkozat:

A termék használatakor tartson 20 cm távolságot a testtől, hogy biztosítsa az RF sugárterhelési követelményeknek való megfelelést.

Lors de l'utilisation du produit, maintenez une distance de 20 cm du corps afin de vous conformer aux exigences en matière d'exposition RF.

Vevőszolgálat

Garancia

12 hónapos korlátozott garancia

Hívjon bennünket

Egyesült Államok +1 (800) 988 7973 hétfő – péntek 9:00-17:00 (PT)

Egyesült Királyság+44 (0) 1604 936 200 hétfő – péntek 6:00-11:00 (GMT)

Németország +49 (0) 69 9579 7960 hétfő – péntek 6:00-11:00

Küldjön nekünk e-mailt

Ügyfélszolgálat: support@eufylife.com



@EufyOfficial



@EufyOfficial



@EufyOfficial

Anker Innovations Limited

Room 1318-19, Hollywood Plaza, 610 Nathan

Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong