




# GYORS ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTATÓ

EUFYCAM 2



Anker Innovations Limited. Minden jog fenntartva, az eufy Security és az eufy Security  
emléma az Anker Innovations Limited védjegyei, amelyeket az Egyesült Államokban és más  
országokban bejegyeztek.

# TARTALOM- JEGYZÉK

A csomag tartalma Termék	01	05	A kamera felszerelése
áttekintés A HomeBase 2	02	10	Az eufyCam 2 töltése
csatlakoztatása A rendszer	03	11	Biztonsági nyilatkozat
beállítása	04		

# 1 / A CSOMAG TARTALMA

## A HomeBase 2 telepítéséhez



HomeBase 2  
(T8010)



Hálózati adapter  
a HomeBase 2-hez



Ethernet  
kábel



Fém tű  
a visszaállításhoz

## Az eufyCam 2 telepítéséhez



EUFYCAM 2  
(T8114)



Mikro-USB  
töltőkábel



Rögzítő  
keret



Szerelőcsavarok  
és tiplik



Beltéri szerelvény




kampó

(beltéri szereléshez)

1. A kamera mennyiségek és tartozékai csomagonként változnak.
2. A HomeBase 2 hálózati adapter régióként változik.

# 2 / TERMÉK ÁTTEKINTÉS

## HomeBase 2




1. Állapot LED
2. Hangszóró
3. Tápcsatlakozó port
4. USB port




5. Ethernet port
6. SYNC/ALARM OFF gomb
7. Reset gomb

## EUFYCAM 2



1. Fényérzékelő
2. Kamera lencse
3. Mozgásérzékelő
4. Mikrofon




5. LED kijelző
6. SYNC gomb
7. Töltőcsatlakozó
8. Csavar lyuk


## 3/ A HOMEBASE 2 CSATLAKOZTATÁSA

### Csatlakoztassa a HomeBase 2-t az internethez

1. Kapcsolja be a HomeBase 2-t, majd a mellékelt Ethernet-kábelrel csatlakoztassa a HomeBase 2-et az otthoni útválasztóhoz.



2. Ha a HomeBase 2 készen áll a beállításra, a LED kékre vált (ez akár 1 percet is igénybe vehet).




## 4/ A RENDSZER BEÁLLÍTÁSA

### Töltse le az alkalmazást, és állítsa be a rendszert

Töltse le az Eufy Security alkalmazást az App Store-ból (iOS-eszközök) vagy a Google Play-ből (Android-eszközök).



Regisztráljon egy Eufy Security fiókot, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítás befejezéséhez.



#### Megjegyzés:

- Tartsa a kamerát legalább 30 cm távolságra a belső / külső merevlemezektől.
- Ügyeljen arra, hogy a kamerát a HomeBase 2 közelében helyezze el (30-90 cm távolságon belül).
- A kamerák felszerelése előtt feltétlenül állítsa be a HomeBase 2 és az eufyCam 2 alkalmazást.

# 5 / A KAMERA FELSZERELÉSE

## Keressen egy megfelelő felszerelési helyet

Az eufyCam 2 felszerelési helyének megtalálásához ellenőriznie kell a vezeték nélküli jel erősségét.


- 1 Nyissa meg az Eufy Security alkalmazást, és válassza a Kamera beállításai > Szerelési útmutató lehetőséget. A vezeték nélküli jel erősségének teszteléséhez vigye a kamerát és a telefont oda, ahová a kamerát fel szeretné szerelni.
- 2
- 3

Vigye a kamerát a lehető legközelebb a HomeBase 2-hez, ha a vezeték nélküli jel erőssége gyenge.



## Select Height and Location


Az eufyCam 2-t 2-3 m-rel a talaj felett függessze fel. Ez a magasság használja ki maximálisan az eufyCam 2C mozgásérzékelőjének érzékelési tartományát. Ne tegye ki az eufyCam 2-t közvetlen napugárzás hatásának.




## A kamera kültéren történő felszerelése

A kamera beltéren és kültéren egyaránt felszerelhető.

1. A rögzítőkeret meglazításához és szétszereléséhez forgassa el annak gombját az óramutató járásával megegyező irányba.




2. Fúrjon lyukakat egy 6 mm-es fűrófejjel, majd helyezze be a tipliket a furatokba; olyan falakhoz szükségesek tiplik, melyek kemény anyagokból készülnek, mint például a beton, téglá vagy a stukkó.




## A kamera kültéren történő felszerelése

3. A rögzítőkeret alapját erősen csavarja a falra. Rögzítse a keret gömb alakú tartóját a keret alapjához.



4. Rögzítse az eufyCam 2-t a szerelőkerethez és állítsa be a megtekintési szöget az élő közvetítés képének ellenőrzésével az Eufy Security alkalmazásban.




### Tippek:

1. A Homebase 2 akár 16 kamerát is képes párosítani. Megismételheti a fent említett lépéseket, hogy a különböző felhasználási igényeknek megfelelően további eufy Cam 2C kamerákat adjon hozzá a rendszerhez.
2. A hibaelhárításhoz lásd az Eufy Security alkalmazás Súgóját. A LED kijelző állapotát lásd az alkalmazás oldalán.


## A kamera beltéren történő felszerelése

A kamerát bármilyen vasból készült sík felületre felragaszthatja. Vagy használhatja a beltéri rögzítőt is a kamera felszereléséhez:


I. Fúrjon egy lyukat. Ha gipszkartonról van szó, használja a mellékelt tiplit, és rögzítse a kampót.



2. Akassza fel a beltéri tartót a kampóra.




3. Csatlakoztassa az eufyCam 2-t a beltéri tartóhoz és állítsa be a látószöget.




## 6 / AZ EUFYCAM 2 TÖLTÉSE

### Charge eufyCam 2

1. módszer



2. módszer



LED kijelző	Töltés alatt: Állandó kék
	Teljesen feltöltve: Ki
Töltési idő	12 óra

# 7 BIZTONSÁGI NYILATKOZAT

## FCC nyilatkozat

Ez az eszköz megfelel az FCC szabályzat 15. cikkének. (1) ez a berendezés nem okozhat káros zavart és (2) a berendezésnek el kell viselnie minden külső zavart, beleértve az olyan zavarokat is, amelyek nem kívánt működéshez vezetnek.

**Figyelem:** A megfelelőségért felelős fél kifejezett jóváhagyása nélkül végzett változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a berendezés üzemeltetésére vonatkozó jogát.

**Megjegyzés:** Ez az eszköz a vizsgálata során eleget tett a B kategóriájú digitális eszközökre vonatkozó FCC szabályzat 15. cikkében leírt határértékeknek. A határértékek megállapítása a berendezés lakókörnyezetben való működéséből származó káros interferenciák elleni elfogadható szintű védelem biztosításának megfelelően történt.

Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiós kommunikációban. Ugyanakkor nem garantálható, hogy egy adott telepítéskor nem okoz zavarokat. Ha a készülék a rádió- és televízióvetelt zavaró jeleket sugároz, ami a készülék ki- és bekapcsolásával állapítható meg, a felhasználó a következő lépések közül próbálhat megoldást találni: (1) Forgassa el vagy helyezze át a vevőantennát. (2) Növelje a berendezés és a vevőkészülék közötti távolságot. (3) Csatlakoztassa a berendezést egy, a vevőkészülék tápáramkörével nem azonos tápáramkör kimenetéhez. (4) Kérje a forgalmazó vagy egy szakképzett rádió-tv-szerelő segítségét.

## FCC rádiófrekvenciás kitettség nyilatkozat

A készülék értékelése során eleget tett az általános rádiófrekvenciás sugárzási követelményeknek. A készülék rögzített/mobil kitettségű körülmények között használható. A minimális elválasztási távolság 20 cm.

**Figyelmeztetés:** Ármýkolt kábelek Egyéb számítástechnikai eszközökhöz való valamennyi csatlakozást ármýkolt kábelekkel kell létrehozni az FCC előírások betartásának fenntartása érdekében.

A felelős fél az alábbi importőr: Fantasia Trading LLC  
Cím: 9155 Archibald Avenue, Suite 202, Rancho Cucamonga, CA 91730, USA Telephone: 1-909-484-1530



Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádiointerferencia követelményeinek

## Megfelelőségi nyilatkozat

Az Anker Innovations Limited kijelenti, hogy ez az eszköz megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozatért keresse fel a [www.eufylife.com](http://www.eufylife.com) weboldalt. A használt burkolati anyag miatt a terméket csak a 2.0 vagy újabb verziójú USB interfészhez szabad csatlakoztatni. Az adaptort a berendezés közelében kell elhelyezni, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

Ne használja a készüléket túl magas vagy túl alacsony hőmérsékleten, soha ne tegye ki a készüléket erős napsütésnek vagy túl nedves környezetnek.

A HomeBase 2 és a tartozékok megfelelő hőmérséklete -10 ° C-45 ° C között van.

Az eufyCam 2 és a tartozékok megfelelő hőmérséklete -20 ° C-50 ° C között van.

Töltés közben a készüléket normál szobahőmérsékletű és jó szellőzésű környezetben helyezze el.

A készülék töltése 5 ° C és 25 ° C közötti hőmérsékletű környezetben javasolt.

Ügyeljen arra, hogy csak a gyártó által biztosított töltőt használja. Az illetéktelen töltő használata veszélyt jelenthet, és megsértheti a készülék és a garancia cikk engedélyét.

Ez a töltő csak beltéri használatra szolgál.

A töltő típusa: ASSA67W-120200, a kimeneti feszültség/áramerősség: 12V/2A. A csatlakozó az adapter RF-kitettségű információja leválasztó eszközének tekinthető. A maximális megengedett expozíció (MPE) szintjét az eszköz és az emberi test közötti d=20 cm távolság alapján számították ki. Az RF sugárzási követelményeknek való megfelelés fenntartása érdekében úgy használja a terméket, hogy 20 cm távolságot tart az eszköz és az emberi test között.

VIGYÁZAT! AZ AKKUMULÁTOR NEM MEGFELELŐ TÍPUSÚRA VALÓ LECSERÉLÉSE ROBBANÁSVESZÉLYT OKOZHAT! A HASZNÁLT AKKUMULÁTOROKAT AZ ÚTMUTATÓNAK MEGFELELŐEN ÁRTALMATLANÍTSA.

## Wi-Fi működési frekvencia

Tartomány: 24 | 2 ~ 2472 MHz; Wi-Fi maximális kimeneti teljesítmény: 19dBm  
SUB-1G frekvenciatartomány: 866-866,8MHz; SUB-1G kimeneti teljesítmény: 12,4 dBm

A felelős fél az alábbi importőr (csak EU ügyekkel kapcsolatban): Az AnkerTechnology (UK) Ltd importőr címe: Suite B, Fairgate House, 205 Kings Road. Tyseley, Birmingham, B11 2AA, Egyesült Királyság



Ez a termék kiváló minőségű anyagokból és alkatrészekből készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatóak.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként megsemmisíteni, és újrahasznosítás céljából megfelelő gyűjtőhelyre kell szállítani. A termék ártalmatlanításával és újra hasznosításával kapcsolatos további információkért vegye fel a kapcsolatot a helyi önkormányzattal, az ártalmatlanítási szolgáltatóval vagy azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.

## IC nyilatkozat

Ez az eszköz megfelel az Industry Canada licencomentes RSS-szabványainak). Az üzemeltetés a következő két feltételhez kötött:

(1) ez az eszköz nem okozhat interferenciát, és  
(2) a berendezésnek el kell viselnie minden külső zavart, beleértve az olyan zavarokat is, amelyek nem kívánt működéshez vezetnek.

Le present appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil n' doit pas produire de brouillage, et  
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement"

Ez a B osztályú digitális készülék megfelel a kanadai ICES-003 szabványnak.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## IC RF nyilatkozat

Az RF sugárterhelési követelményeknek való megfelelés biztosítása érdekében a termék használatakor tartson 20 cm távolságot a testétől. Lors de l'utilisation du produit, maintenez une distance de 20 cm du corps afin de vous conformer aux exigences en matière d'exposition RF.



# Vevőszolgálat

## Garancia

12 hónapos korlátozott garancia

## Hívjon bennünket

Egyesült Államok +1 (800) 988 7973

Egyesült Királyság +44 (0) 1604 936 200

Németország +49 (0) 69 9579 7960

## Küldjön nekünk e-mailt

Ügyfélszolgálat support@eufylife.com

Anker Innovations Limited

Room 1318-19, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong



