




# GYORS ÜZEMBEHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ

SoloCam L20 / L40




Anker Innovations Limited. Minden jog fenntartva, az eufy Security és az eufy Security embléma az Anker Innovations Limited védjegyei, amelyeket az Egyesült Államokban és más országokban bejegyeztek. Az összes többi védjegy a megfelelő tulajdonosok tulajdona.

51005002777 V01

# TARTALOMJEGYZÉK


TERMÉK ÁTTEKINTÉS	02	05	A SOLOCAM FELSZERELÉSE
A SOLOCAM TÖLTÉSE	03	08	FIGYELMEZTETÉS
A SOLOCAM BEÁLLÍTÁSA	04		

# I / TERMÉK ÁTTEKINTÉS



- 1. Kamera lencse
- 2. Mozgásérzékelő
- 3. Fényérzékelő

- 4. LED kijelző
- 5. Mikrofon
- 6. Szerelő furat




- 7. SYNC gomb
- 8. C típusú töltőcsatlakozó

- 9. Hangszóró

# 2 / A SOLOCAM TÖLTÉSE

(akkus változat)



Töltés	Folyamatos kék
Teljesen feltöltve	Ki

## 3 / A SOLOCAM BEÁLLÍTÁSA

### Töltse le az alkalmazást, és állítsa be a rendszert

1. Töltse le és telepítse az eufy Security alkalmazást, és regisztráljon fiókot.




2. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a SoloCam hozzáadásához.

## 4 / A SOLOCAM FELSZERELÉSE

### Válasszon ki egy helyet


A SoloCam L20 / L40 falra vagy mennyezetre szerelhető. Keressen egy helyet, ahol a kívánt látómező elérhető. Javasoljuk, hogy 2-3 méterrel a föld fölé akassza fel.




## A SoloCam L20 / L40 felszerelése

A SoloCam L20 / L40 kültérre és beltérre egyaránt felszerelhető.


1. A gomb meglazításához és szétszereléséhez forgassa el a szerelőkeretet az óramutató járásával ellenkező irányba.




2. Helyezze a szerelő keretet a falhoz. Fúrjon lyukakat egy 6 mm-es fúrófejjel, majd helyezze be a tipliket a furatokba; olyan falakhoz szükségesek tiplik, melyek kemény anyagokból készülnek, mint például beton, téglá vagy stukkó.



3. Erősen csavarja be a rögzítőkonzol gombját a SoloCam rögzítőfuratába.



4. Tartsa és csavarozza a SoloCam-et a tartókonzolhoz. Forgassa el a SoloCam-et a nézet beállításához, és ellenőrizze azt az eufy Security alkalmazásban elérhető élő közvetítés segítségével.



A SoloCam L20 / L40 mennyezetre is felszerelhető. A telepítéshez kövesse a fent említett 1-4 lépéseket.

### Tippek:

A hibaelhárításhoz lásd az Eufy Security alkalmazás Súgóját. A LED kijelző állapotát lásd az alkalmazás oldalán.

# 5 / FIGYELMEZTETÉS

## **FCC nyilatkozat**

Ez az eszköz megfelel az FCC szabályzat 15. cikkelyének. A működés a következő két feltételhez kötött: (1) ez a berendezés nem okozhat káros zavart és (2) a berendezésnek el kell viselnie minden külső zavart, beleértve az olyan zavarokat is, amelyek nem kívánt működéshez vezetnek.

**Figyelem:** A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások, illetve módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogkörét, hogy a berendezést működtesse.

**Megjegyzés:** Ez az eszköz a vizsgálat során eleget tett a B kategóriájú digitális eszközökre vonatkozó FCC szabályzat 15. cikkelyében leírt határértékeknek. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak a lakókörnyezetben fellépő káros interferenciák ellen.

## **FCC rádiófrekvenciás sugárzás kitétség nyilatkozat**

A készülék értékelése során eleget tett az általános rádiófrekvenciás sugárzási követelményeknek. A készülék rögzített/mobil besugárzási kitétségi körülmények között használható. A minimális elválasztási távolság 20 cm.

**Figyelmeztetés:** Árnyékolt kábelek

Egyéb számítástechnikai eszközökhöz való valamennyi csatlakozást árnyékolt kábelekkel kell létrehozni az FCC előírások betartásának fenntartása érdekében.

A felelős fél az alábbi importőr:

Cégnév: POWER MOBILE LIFE, LLC

Cím: 10900 NE 8TH ST, STE 501, BELLEVUE, WA 98004

Telefon: 1-800-988-7973

## **IC nyilatkozat**

Ez az eszköz megfelel az Industry Canada licenckmentes RSS-szabványainak. A működés a következő két feltételhez kötött:

(1) ez az eszköz nem okozhat interferenciát, és

(2) a berendezésnek el kell viselnie minden külső zavart, beleértve az olyan zavarokat is, amelyek nem kívánt működéshez vezetnek.

Le present appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

l'appareil n' doit pas produire de brouillage, et

l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement."

Ez a B osztályú digitális készülék megfelel a kanadai ICES-003 szabványnak.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## **IC RF nyilatkozat**

A termék használatakor tartson 20 cm távolságot a testtől, hogy biztosítsa az RF sugárterhelési követelményeknek való megfelelést.

Lors de l'utilisation du produit, maintenez une distance de 20 cm du corps afin de vous conformer aux exigences en matière d'exposition RF.

## Vevőszolgálat

---

### Garancia

12 hónapos korlátozott garancia

### Hívjon bennünket

#### Egyesült Államok

+1 (800) 988 7973 Hétfő – péntek 9:00-17:00 (PT)

#### Egyesült Királyság

+44 (0) 1604 936 200 – Hétfő – péntek 6:00-11:00 (GMT)

#### Németország

+49 (0) 69 9579 7960

### Küldjön emailt:

Ügyfélszolgálat: [support@eufylife.com](mailto:support@eufylife.com)

### Anker Innovations Limited

Room 1318-19, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon,  
Hong Kong



