

Aqara


Központi vezérlő



# Aqara központi vezérlő

## Gyors üzembe helyezési útmutató

### Termék modell



Az Aqara termékekkel kapcsolatos további információkért látogasson el a [www.aqara.com](http://www.aqara.com) weboldalra.

### Gyorsbeállítás

#### 1. Töltse le az alkalmazást

Az okoseszközök széles skálájával való együttműködéshez töltsse le a Mi Home alkalmazást az App Store/Google Play áruházból, vagy szkennelje be az alábbi QR-kódot a letöltéshez.



\* Az Aqara Home alkalmazás az Aqara eszközökkel való működéshez érhető el.

#### 2. Adja hozzá a hubot.

1 Csatlakoztassa a hubot a konnektorhoz, és várjon 30 másodpercet, amíg a sárga fény gyorsan villog. Győződjön meg róla, hogy a telefonja csatlakozik a 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózathoz.

\* Ha kétsávós routert használ, kérjük, kapcsolja ki az 5 GHz-es Wi-Fi hálózatot.

\* Tartsa telefonját a vezérlő közelében, és ellenőrizze, hogy mindkettő ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz csatlakozik-e.

2 Nyissa meg a Mi Home alkalmazást, és koppintson a "+" gombra a jobb felső sarokban.

iOS felhasználók: Keressen rá az "Aqara Hub" kifejezésre, kövesse az utasításokat a HomeKit beállítási kód beolvasásához, vagy adja be manuálisan a HomeKit beállítási kódot a Hub hozzáadásához. Ez automatikusan szinkronizálódik az Apple Home alkalmazással.

\*\* A HomeKit beállítási kódot a Hub hátoldalán vagy a csomagolásán találja. Kérjük, őrizze meg a kódot későbbi használatra.

Android felhasználók: Keressen rá az "Aqara Hub" kifejezésre, és kövesse az utasításokat a Hub hozzáadásához.

❸ Ha nem tudja hozzáadni a Hubot, nyomja meg hosszan a gombot több mint 10 másodpercig, amíg a sárga fény gyorsan villog, hogy megismételje a 2. lépést. Ha továbbra is gondjai vannak a Hub hozzáadásával, kérjük, keresse fel a [www.aqara.com/support](http://www.aqara.com/support) weboldalt segítségért.

### 3. Gyermekeszközök hozzáadása

A Hub hozzáadása után olvassa el a gyermekeszköz gyorsindítási útmutatóját.

#### Felszerelés

- ❶ A Hub akkor működik a legjobban, ha otthonában egy központi helyen helyezi el.
- ❷ Ha nincsenek akadályok, például falak, a Hub és a gyermekeszközök között a beltéri átviteli távolság akár 30 métert is elérhet.

Jelzőfény színe	Jelzőfény állapota	
	Gyors villogás	Lassú villogás
Sárga fény	A hub csatlakozásra kész.	Firmware frissítés
Kék fény	A Wi-Fi csatlakozik, a hálózat lekapcsolódott, vagy a Hub újra csatlakozik, miután újra tápfeszültséget kapott.	Nincs
Lila fény	Nincs	Gyermekeszköz hozzáadásának
Piros fény	Riasztás indult	Nincs

#### Jogi közlemény

- Ennek a Home Kit-képes tartozéknak az automatikus és az otthonától távol történő vezérléséhez egy tvOS 11.0 vagy újabb rendszert futtató Apple TV, vagy egy iOS 11.0-et vagy annál újabb rendszert futtató iPad, vagy egy otthoni Hubként beállított HomePod szükséges.
- Az iPhone, iPad vagy iPod touch és a Home Kit-kompatibilis Aqara Hub közötti kommunikációt a HomeKit technológia biztosítja.
- A Works with Apple HomeKit logó használata azt jelenti, hogy egy elektronikus tartozékot kifejezetten iPod touchhoz, iPhone-hoz, illetve iPadhez való csatlakozásra terveztek, és a fejlesztő tanúsította, hogy megfelel az Apple teljesítményszabványainak. Az Apple nem felelős a készülék működéséért vagy annak biztonsági szabványoknak és hatósági előírásoknak való megfelelésért.